

Советы по использованию систем Polycom[®] RealPresence Debut[™]

3725-69549-001А | Декабрь 2015

Polycom[®] RealPresence Debut[™] представляет собой систему для организации видеосвязи и совместной работы, оборудованную встроенной камерой и микрофоном. Система предлагает интуитивно понятный интерфейс пользователя со множеством функций совместной работы.



Включение и выключение системы

- Для включения системы подсоедините шнур питания или кабель РоЕ.
- Для выключения системы отсоедините шнур питания или кабель РоЕ.

Заказ вызова

Ввод имени или номера:

- 1 На экране «Исходный» выберите
- 2 Введите номер или имя в поле ввода или на панели набора номера.
 - Для переключения раскладки клавиатуры нажмите 🕀 на пульте ДУ и выберите цифровую раскладку, буквенную раскладку верхнего или нижнего регистра или раскладку символов.



чтобы удалить символ.





Чтобы выполнить вызов контакту или вызов из списка последних вызовов:

- **1** На экране «Исходный» выберите
- 2 Выполните одно из действий:
 - Выберите Последние.
 - Выберите Контакты.
- 3 Выберите номер или абонента, которого требуется вызвать. Если отображается не весь список, вводите символы в поле поиска для перехода по списку.

Отображение и скрытие окна автопросмотра

Для отображения и скрытия автопросмотра на мониторе во время вызова выберите

Приостановка отображения видео

Для приостановки отображения видео выберите 🧖

Настройка громкости

Для регулировки громкости нажмите 🚺 или 🏹 на пульте ДУ.

Отключение микрофона

Нажмите кнопку 🔏 на пульте ДУ или кнопку 🔏 на настольном микрофоне.

Настройка локальной камеры

- Если панель инструментов скрыта, нажимайте кнопки со стрелками на пульте ДУ, чтобы установить необходимое положение.
- Нажмите 🕀 или \varTheta на пульте дистанционного управления для установления масштаба просмотра.

Настройка удаленной камеры

Для настройки положения удаленной камеры с помощью пульта ДУ выберите удаленную камеру на панели инструментов и нажимайте кнопки со стрелками для выбора необходимого положения.

Просмотр календаря

- 1 На экране «Исходный» выберите 🔟
- 2 На экране Календарь выберите собрание для просмотра организаторов, участников, времени, номера или примечаний (при наличии).

Завершение соединения

Для завершение вызова выберите 😱

Добавление в список «Контакты»

- 1 В веб-интерфейсе выберите Контакты.
- **2** Выберите + **Добавить контакт** и затем введите имя и номер в поле ввода.
- 3 Нажмите Сохранить.

Подробная информация о настройке и использовании системы имеется на страницах технической поддержки веб-сайта support.polycom.com.

Пульт ДУ



Устройство пульта дистанционного управления

Номер	Описание
1	Светодиодный инфракрасный излучатель
2	Уменьшение громкости громкоговорителя
3	Увеличение громкости громкоговорителя
4	Отдаление изображения камеры
5	Приближение изображения камеры
6	Кнопка «Выбор» – нажмите центральную кнопку, чтобы выбрать выделенный элемент меню
7	Кнопки «Вверх», «Вниз», «Влево», «Вправо» используются для перемещения между элементами меню, а также для поворота/наклона камеры
8	Возврат к предыдущему экрану или удаление символов
9	Возврат на экран «Исходный» или на экран вызовов во время активного вызова
10	Выполнение вызова или ответ на вызов
11	Завершение или отклонение вызова
12	Ввод цифр
13	Отключение и включение микрофона

www.polycom.com

© 2015 Polycom, Inc. Все права защищены. Polycom®, наименования и знаки, связанные с продуктами компании Polycom, являются товарными знаками и (или) знаками обслуживания компании Polycom, Inc., а также зарегистрированными и (или) товарными знаками, охраняемыми нормами общего права США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев.

