







## Выполнение многоточечного вызова


Многоточечный вызов можно инициировать несколькими способами.

- Создайте вызов, затем добавьте несколько узлов, которые будут участвовать в вызове. Для этого нажмите  **Вызов** на пульте ДУ, выберите **Добавить видеовызов** и создайте вызов для следующего узла. Повторите это действие, пока все узлы не будут подключены.
- Выберите **Конференц-связь** на экране «Исходный», если система настроена на отображение этой кнопки. Введите имена узлов, которым предназначен вызов. Для этого воспользуйтесь Адресной книгой или вручную введите телефонные номера узлов. Нажмите  **Вызов**.
- Нажмите  **Адресная книга** на пульте ДУ, найдите записи узлов в списке Адресной книги, нажмите  **Вызов** на пульте ДУ.
- Выполните каскадный многоточечный вызов, создав многоточечный вызов из Адресной книги или поместив вызовы по одному (от одного до трех узлов), затем запросите, чтобы каждый узел вызвал до двух дополнительных узлов.




## Выбор источника видеобразия

- Нажмите  **Ближ.** или  **Удал.** на пульте ДУ.

	Если вы видите этот элемент, можно управлять камерой ближнего узла или источником видео
	Если вы видите этот элемент, можно управлять камерой удаленного узла или источником видео

- Нажмите кнопку  **Камера** на пульте ДУ, а затем нажмите кнопку с цифрой, которая соответствует выбираемой камере или другому видеисточнику.

## Настройка камеры


- Нажмите  **Ближ.** или  **Удал.** на пульте ДУ.
- С помощью кнопок со стрелками на пульте ДУ можно перемещать камеру вверх, вниз, влево или вправо.
- Нажмите кнопку  **Масштаб** на пульте ДУ для уменьшения или увеличения масштаба изображения.

## Этикет для видеоконференций

Признаком хорошего тона служат уважение и вежливость, которые оказываются участникам совещания. Чтобы совещание прошло успешно, прочитайте следующие советы.



- В начале совещания представьте всех участников.
- Представьте перед началом вашей речи.
- Убедитесь, что вы видите и слышите участников удаленных узлов.
- Настройте камеру и микрофон таким образом, чтобы участники удаленных узлов могли вас видеть и слышать.
- Разместите микрофон между монитором и ближайшим к нему участником.
- Не постукивайте по микрофону и не переключайте бумаги рядом с микрофоном.
- Отключите микрофон перед его передачей, чтобы участники удаленных узлов не слышали процесс передачи микрофона.
- Говорите естественным голосом, не кричите.
- В многоточечных вызовах отключайте микрофон, если вы не говорите.

**Polycom Moscow**   
zakaz@polycom-moscow.ru  
Т +7 495 924-25-25  
[www.polycom-moscow.ru](http://www.polycom-moscow.ru)

Авторские права © 2004 Polycom, Inc.  
Polycom и логотип Polycom являются зарегистрированными торговыми марками, а VSX является зарегистрированной торговой маркой Polycom, Inc.  
3725-22215-001/A

## Использование системы Polycom® VSX для залов



**POLYCOM®**

[www.polycom.com](http://www.polycom.com)

**Подключайтесь! Любым удобным способом!**

## Использование пульта дистанционного управления



Цвет	Функция
Зеленый	Вызов
Красный	Перемещение
Синий	Камера
Оранжевый	Аудио
Пурпурный	Графика
Черный	Текст/номера
Желтый	Справка

## Выполнение видеовызова

### Ввод имени или номера

1. Введите номер ISDN, имя системы или IP-адрес.  
Для ввода текста нажмите **Клавиатура** на пульте ДУ, чтобы получить доступ к экрану клавиатуры.
2. Нажмите **Вызов** на пульте ДУ.

### Использование Адресной книги

1. Нажмите кнопку **Адр. книга** на пульте ДУ.
2. Найдите узел, для которого нужно инициировать вызов:
  - Воспользуйтесь клавишами со стрелками, чтобы выбрать имя вызываемого узла.
  - Воспользуйтесь алфавитными вкладками для перемещения по Адресной книге и выбора имени вызываемого узла.
  - Введите имя или фамилию с помощью цифровых кнопок пульта ДУ.
- Нажмите кнопку **Клавиатура** на пульте ДУ, чтобы ввести имя с помощью отображаемой на экране клавиатуры.
- Нажмите **Вызов** на пульте ДУ.

### Использование списков контактов, быстрого набора или последних вызовов

1. Выберите **Контакты** или **Быстрый набор**, затем нажмите на пульте ДУ.
2. Выберите узел, для которого нужно выполнить вызов.
3. Нажмите **Вызов** на пульте ДУ.

## Ответ на вызов

>> Нажмите **Вызов** на пульте ДУ.

## Завершение вызова

1. Нажмите **Повесить трубку** на пульте ДУ.
2. Подтвердите, что вы хотите повесить трубку.