


Советы по использованию системы Polycom® RealPresence® Group Series

3725-67139-003A | Сентябрь 2015



Устройство пульта дистанционного управления

Номер	Описание
1	Светодиодный инфракрасный излучатель
2	Уменьшение громкости громкоговорителя
3	Увеличение громкости громкоговорителя
4	Отдаление изображения камеры
5	Приближение изображения камеры
6	Кнопка "Выбор" – нажмите центральную кнопку, чтобы выбрать выделенный элемент меню
7	Выбор пунктов меню при помощи кнопок "Вверх", "Вниз", "Влево", "Вправо"; поворот и наклон камеры
8	Удаление букв или цифр или возврат к предыдущему экрану
9	Отображение экрана меню
10	Возврат к экрану "Исходный"
11	Выполнение вызова или ответ на вызов
12	Завершение или отклонение вызова
13	Ввод букв или цифр
14	В режиме управления камерой перевод камеры в положение предварительной настройки, либо нажмите и удерживайте цифру для сохранения положения предварительной настройки
15	- Вставляет звездочку, если курсор находится в текстовом поле - Вставляет точку, если курсор находится в числовом поле
16	Генерирует сигналы тонального набора (DTMF). Для отправки нажмите #, а затем клавиши DTMF
17	Отключение и включение микрофона

Выполнение видеовызова

Ввод имени или номера

- 1 На экране "Исходный" выберите  или просто начните ввод номера на пульте ДУ.
- 2 Введите IP-адрес, адрес SIP или имя H.323. IP-адрес вводится с точками. Для ввода текста пользуйтесь экранной клавиатурой.
- 3 Выберите **Заказ вызова** или нажмите  на пульте ДУ.

Вызов контактов или последних вызовов

- 1 Выберите одно из:
 - >  >  **Контакты**
 - >  >  **Последние вызовы**
- 2 Выделите абонента, которого требуется вызвать. Можно перейти к требуемому абоненту, используя поле поиска.
- 3 Нажмите кнопку  на пульте ДУ.

Использование быстрого набора

Для вызова контакта при помощи быстрого набора на экране "Исходный" выделите контакт и нажмите  на пульте ДУ.

Использование календаря

Если в вашей системе имеется виджет "Календарь", можно присоединиться к собранию, щелкнув по нему в Календаре.

Ответ на вызов

Нажмите кнопку **Ответ** или нажмите кнопку  на пульте ДУ.

Отключение микрофона

Нажмите кнопку  на пульте ДУ или кнопку  на настольном микрофоне.

Завершение соединения

- 1 Нажмите кнопку  на пульте ДУ.
- 2 При необходимости подтвердите намерение завершить вызов.

Выполнение многоточечного вызова

Выполнение многоточечного вызова при использовании моста:

- Выполните вызов, затем нажмите  на пульте ДУ или нажмите , после чего нажмите **Заказ вызова**, чтобы вызвать следующего абонента. Повторите для подключения всех абонентов.
- Вызов группы из списка контактов.
- Вызовите одного или нескольких абонентов, затем попросите их вызвать дополнительных абонентов.

Настройка громкости

Нажмите кнопку  или  на пульте ДУ.

Настройка расположения видео во время вызова

Для настройки расположения видео, которое удаленные абоненты видят на своих экранах во время вызова "точка-точка" или многоточечного вызова:

- 1 При помощи пульта ДУ выберите  > **Расположение**.
- 2 Выберите Обзор.

Выберите один из доступных вариантов расположения.

Выбор или настройка камеры

- В ходе вызова выберите  > **Камеры** и либо **Локальные камеры**, либо **Удаленные камеры**. Меню закрывается и открывается сообщением о том, какой камерой вы управляете.
- Для поворота или наклона выбранной камеры: нажимайте кнопки навигации на пульте ДУ "влево", "вправо", "вверх" и "вниз" (не для всех камер).
- Для управления камерами без использования меню: нажмите  или  на пульте ДУ (не для всех камер).

Запуск и остановка видео во время сеанса связи или вне его

- Для остановки видео при помощи локального интерфейса перейдите к пункту  > **Мое видео** и выберите **Камера выкл.** На экране появится значок паузы видео.
- Для запуска видео при помощи локального интерфейса перейдите к пункту  > **Мое видео** и выберите **Камера вкл.** Значок паузы видео исчезнет с экрана.

Включение и выключение системы

- Для включения системы нажмите кнопку  на пульте ДУ или сенсор питания на передней панели системы.
- Для выключения системы нажмите и удерживайте кнопку  на пульте ДУ или сенсор питания на передней панели системы в течение 3 секунд. Подождите 15 секунд перед отключением сетевого шнура от розетки.

Дополнительные сведения

Подробная информация о настройке и использовании системы имеется на странице технической поддержки support.polycom.com.

Советы и рекомендации

- Проверьте имя или номер вызываемого абонента.
- Подключите и проверьте все дополнительное оборудование до начала конференции.
- Старайтесь не надевать яркой, полностью светлой или темной одежды, избегайте "назойливых" рисунков на ткани. На экране лучше всего смотрятся легкие пастельные и приглушенные оттенки.
- Установите камеру так, чтобы удаленный абонент мог вас видеть. На экране должны быть люди, а не стол, стулья, стены, лампы или пол.
- Настройте микрофон так, чтобы удаленный абонент мог вас слышать. Перед перемещением микрофона отключайте звук.
- Убедитесь, что видите и слышите всех удаленных абонентов.
- После начала собрания представьте всех участников друг другу. Говорите спокойно, не повышайте голос. Используйте естественную жестикуляцию при разговоре.
- Не стучите по микрофону и не перебирайте документы возле него. Во время многоточечного вызова отключите звук микрофона, если не говорите.